付　録

記号・絵文字一覧…… A-2
定格・仕様…… A-3
商標・登録商標…… A-4
索引…… A-5
お問い合わせ窓口…… A-9

記号・絵文字一覧

記号・絵文字一覧は、文字入力画面の下半分に表示されます。「記号や絵文字を入力する」(☞ 2-25 ページ)

「半角記号」の画面から「全角記号 8/8」の画面までの各一覧画面までは、ページを切り替えていくことですべて表示されます。「Web 入力用絵文字 1/6」の画面から「絵文字 4/4」の画面までの各一覧画面までは、ページを切り替えていくことですべて表示されます。💬 で次のページ、✉ で前のページを表示することができます。

半角記号・全角記号	Web 入力用絵文字	絵文字
半角	1/6	1/4
全角 1/8	2/6	2/4
2/8	3/6	3/4
3/8	4/6	4/4
4/8	5/6	
5/8	6/6	
6/8		
7/8		
8/8		

定格・仕様

■ 電話機

無線周波数帯	1900MHz 帯
送信出力	10mW（平均）
電源	DC3.7V 630mAh リチウムイオン電池パック
外形寸法	約 43mm（幅）× 14mm（奥行き）× 128mm（高さ）
質量（電池パック含む）	約 90g
連続待受時間	約 660 時間（公衆モード、省電力モード「ON」設定時）
連続通話時間	約 8.5 時間（公衆モード）

■ AC アダプタ

外形寸法	約 49mm（幅）× 20mm（奥行き）× 53mm（高さ）
質量	約 54g
電源	AC 100V（50/60Hz）
出力	5.0V、550mA

■ 電池パック

電池タイプ	Li-ion00
外形寸法	約 33mm（幅）× 6mm（奥行き）× 41mm（高さ）
質量	約 16g
電圧	3.7V
容量	630mAh

商標・登録商標

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Mac OS は Apple Inc. の登録商標です。
- 本電話機は、日本語入力エンジンとして「かな漢字変換ライブラリ FSKAREN®」を搭載しています。FSKAREN® は富士ソフト株式会社の登録商標です。
- 本電話機は、Red Bend Software 社のソフトウェアを搭載しています。
  Copyright© Red Bend Software, Inc. 1999-2012
- FlashFX®is a registered trademark of Datalight, Inc.
  FlashFX®Copyright 1998-2012 Datalight, Inc.
  U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156
  FlashFX®Pro ™ is a trademark of Datalight, Inc.
  Datalight®is a registered trademark of Datalight, Inc.
  Copyright 1989-2012 Datalight, Inc., All Rights Reserved
- IrDA Protocol Stack「DeepCore®3.0+」©E-Globaledge Corp. All Right Reserved.
- 本製品の通信機能は株式会社 ACCESS の AVE-TCP を搭載しています。ACCESS、AVE は日本国、米国、およびその他の国における株式会社 ACCESS の登録商標または商標です。
  ©2008 ACCESS CO.,LTD.All rights reserved.

その他、本取扱説明書に記載されている会社名・システム名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

索 引

数字

184 ····· 2-5
186 ····· 2-5

アルファベット

A

AC アダプタ ····· 1-4
APOP ····· 3-31

B

Bcc ····· 3-8

C

Cc ····· 3-8

E

E メール ····· 3-2
　移動 ····· 3-16
　コピー ····· 3-19
　削除 ····· 3-19
　作成 ····· 3-7
　下書き ····· 3-9
　受信 ····· 3-11
　送信 ····· 3-7
　転送 ····· 3-14
　電話帳登録 ····· 3-18
　入力 ····· 3-9
　返信 ····· 3-14
　保護／保護解除 ····· 3-20
　保存 ····· 3-9
E メールアカウント設定 ····· 3-29
E メール自動受信機能 ····· 3-25

H

H-Free ····· 2-14

M

Mac OS X ····· 4-12

P

POP ····· 3-29
POP サーバ ····· 3-29

S

SMTP ····· 3-29
SMTP サーバ ····· 3-29

U

USB で充電する ····· 6-7
USB ドライバのインストール ····· 4-3

W

Windows 7 ····· 4-5
Windows Vista ····· 4-8
Windows XP ····· 4-10

かな

あ

アクセスポイント ····· 3-38
宛先（To） ····· 3-8
アニメーション絵文字 ····· 3-33
アラーム ····· 6-28
暗証番号 ····· 5-6
安全運転モード ····· 2-51
位置情報通知機能 ····· 6-34
　位置検索機能 ····· 6-35
　自己位置通知機能 ····· 6-35
移動
　E メール ····· 3-16
イヤホン自動応答 ····· 6-38
イヤホン装着時鳴動先 ····· 6-38
イヤホンマイク端子 ····· 6-38
イルミネーション ····· 6-12
インターネット設定 ····· 3-37
引用文 ····· 3-24
英語表示 ····· 6-15
英字モード ····· 2-23
エニーキーアンサー ····· 6-15
絵文字 ····· 2-25
エラーメッセージ ····· 8-6
オートサイレント ····· 2-50

お問い合わせ ····· A-9
オフィス接続モード選択 ····· 3-42
オフィス番号切替 ····· 7-8
オフィスモード ····· 7-2, 7-3
　外線 ····· 7-3
　転送 ····· 7-4
　電話を受ける ····· 7-4
　電話をかける ····· 7-3
　内線 ····· 7-3
オンラインサインアップ ····· 3-6
オンラインサインアップ情報を削除 ····· 3-6
オンラインサインアップ中着信 ····· 6-13

か

改行 ····· 2-24
外線発信番号 ····· 7-4
ガイダンス表示 ····· 1-11
学習文字クリア ····· 2-21
カスタムボタン ····· 6-16
カタカナモード ····· 2-22
壁紙 ····· 6-15
画面 ····· 1-10
カレンダー表示 ····· 6-9
漢字モード ····· 2-19
管理者パスワード ····· 5-17
管理者ロック ····· 5-17
キー確認音 ····· 2-52
キーロック ····· 5-7
キーロック起動 ····· 5-8
キーロックスイッチ ····· 1-9, 5-7
記号 ····· 2-25
機能ロック ····· 5-15
グループ設定 ····· 2-40
グループ着信設定 ····· 2-40
グループ登録を削除 ····· 7-10
グループモード ····· 7-2, 7-9
　相手の呼び出しに応じる ····· 7-11
　相手を呼び出す ····· 7-11
　受信側の操作 ····· 7-9
　送信側の操作 ····· 7-10
グループを登録 ····· 7-9
圏外／充電警告音 ····· 2-53
言語選択 ····· 6-15
検索
　電話帳 ····· 2-37
件名（Sub） ····· 3-9
効果音 ····· 2-52, 2-53
公衆 / オフィスモード ····· 7-2
公衆 / グループモード ····· 7-2
公衆接続モード選択 ····· 3-42
公衆電話発信 ····· 2-10
公衆モード ····· 7-2
国際電話 ····· 6-40
コピー
　メール ····· 3-19
　文字入力 ····· 2-27

さ

サービス ····· 2-4
削除
　スケジュール ····· 6-26
　電話帳 ····· 2-39
　マイメニュー ····· 2-57
　メール ····· 3-19
　メモ録音 ····· 6-32
　留守録音 ····· 2-55
作成
　E メール ····· 3-7
　ライトメール ····· 3-32
サブアドレス ····· 6-14
シークレット ····· 2-34
シークレット一時表示 ····· 2-41
自作定型文登録 ····· 2-26
下書き
　E メール ····· 3-9
　ライトメール ····· 3-35
指定着信音 ····· 2-34
自動外線発信番号付加 ····· 7-4
充電 ····· 1-2
受信
　E メール ····· 3-11
　ライトメール ····· 3-35
受信行数制限設定 ····· 3-27
受信 BOX ····· 3-12
受信メールアカウント ····· 3-29
受話音量 ····· 2-12, 2-45
ショートカット確認画面 ····· 7-6
仕様 ····· A-3
使用可能時間 ····· 1-6
省電力 ····· 6-13
署名 ····· 3-26
数字モード ····· 2-24
スケジュール ····· 6-20
　削除 ····· 6-26
　登録 ····· 6-21
　表示 ····· 6-24
　変更 ····· 6-26
スピーカ受話 ····· 2-14
成功／エラー音 ····· 2-52
セカンダリ DNS ····· 3-39
赤外線通信 ····· 2-42, 5-22, 6-6
接続モード ····· 3-41

接続モードを初期化 …… 3-43
送信
　Eメール …… 3-7
　ライトメール …… 3-32
送信メール …… 3-17
送信メールアカウント …… 3-29
送達確認音 …… 2-53
挿入 …… 2-27
送話レベル設定 …… 2-45
ソート …… 3-21
ソフトウェア更新 …… 6-47

た

タイマ起動 …… 5-9
ダイヤルアップ …… 3-37
ダイヤルアップ設定を初期化 …… 3-40
ダイヤルロック …… 5-8
卓上ホルダ（別売） …… 1-5
短縮番号 …… 2-38
着信音 …… 2-46
着信拒否 …… 5-4
着信転送サービス …… 6-42
着信ランプ …… 6-12
着信履歴 …… 2-6
通知不可能 …… 2-10
通話環境設定 …… 2-54
通話録音 …… 2-12
　再生 …… 2-13
　削除 …… 2-13
定格 …… A-3
定型文 …… 2-25
手に持たずに通話する …… 2-14
電源 …… 1-7
　入れる …… 1-7
　切る …… 1-7
電源 OFF メニュー …… 1-7
転送
　Eメール …… 3-14
　オフィスモード …… 7-4
　ライトメール …… 3-36
電卓 …… 6-30
電池残量 …… 1-6
電池パック …… 1-2
電話帳 …… 2-31
　引用 …… 2-28
　検索 …… 2-14, 2-37, 2-38
　削除 …… 2-39
　登録 …… 2-32
　編集 …… 2-39
　電話帳復旧 …… 2-41
電話帳ロック …… 5-16
電話を受ける …… 2-9
電話をかける …… 2-2
登録
　スケジュール …… 6-21
　電話帳 …… 2-32
　マイメニュー …… 2-57
登録件数表示 …… 2-41
トランシーバ通話 …… 7-11

な

日時 …… 1-15
日時の自動補正を設定する …… 6-8
日時表示 …… 6-8
入力モード …… 2-17
認証方式設定 …… 3-31

は

パソコンと接続 …… 4-2
バックライト …… 6-9
発信先応答通知 …… 2-53
発信者番号の通知／非通知 …… 2-5
発信時選択 …… 7-5
発信履歴 …… 2-6
貼り付け
　文字入力 …… 2-27
パワーサーチ …… 2-5
番号通知 …… 5-2
番号メモ …… 2-6, 2-15
ハンズフリー通話 …… 2-14
ビジネス安心サービス …… 6-44
ひそひそ通話 …… 2-14
非通知ガード …… 5-3
フィルタ …… 3-22
フォルダ一覧 …… 3-12
プライマリ DNS …… 3-39
プロバイダのメールアカウント …… 3-29
プロフィール …… 6-5
　引用 …… 2-28
分計サービス …… 6-41
編集
　電話帳 …… 2-39
返信
　Eメール …… 3-14
　ライトメール …… 3-36
返信メールアドレス …… 3-26
ポーズ …… 2-8
ポケベル方式 …… 2-29
保護／保護解除
　Eメール …… 3-20

保存
Eメール ……3-9
ボタン …… 1-12
保留 …… 2-12
本文の引用 …… 3-24

ま

マイメニュー …… 2-57
削除 ……2-57
操作 ……2-57
登録 ……2-57
待受モード …… 7-2
設定 ……7-2
マナーモード …… 2-48
未送信メール …… 3-10
メインメニュー …… 1-13
メールBOXの使用状況 ……3-23
メールアカウント …… 3-29
メールアドレス …… 3-5
メールメニュー …… 3-4
メニュー一覧表 …… 6-2
メモ帳 …… 6-33
引用 ……2-28
メモ帳に入力 …… 2-15
メモリNo.……2-32
メモ録音 …… 6-31
再生 ……6-32
削除 ……6-32
録音 ……6-31
文字入力 …… 2-17
コピー ……2-27
削除 ……2-27
貼り付け ……2-27

や

ユーザ非通知 …… 2-10
ユーザ辞書 …… 2-21
優先発信切替 …… 7-5
優先発信するモードを一時的に切り替える … 7-5
予測変換 …… 2-20

ら

ライトメール …… 3-32
アニメーション絵文字 ……3-33
作成 ……3-32
下書き ……3-35
受信 ……3-35
返信 ……3-36
送信 ……3-32
転送 ……3-36
リセット …… 5-25
オール設定リセット ……5-25
完全消去＋初期化 ……5-25
リダイヤル …… 2-7
リマインダー …… 6-12
リモートロック〔遠隔ロック〕 ……5-10
実行 ……5-13
設定 ……5-11
留守番電話サービス …… 6-42
留守録音 …… 2-55
応答時間 ……2-55
応答メッセージ ……2-55
再生 ……2-55
削除 ……2-56
設定／解除 ……2-55
ロック中着信表示 …… 2-41

わ

ワンタイムパスワード …… 3-39

お問い合わせ窓口

以下のような内容は、ワイモバイル カスタマーセンターにお問い合わせください。

- ご契約内容（加入・変更・引越等）
- 基本料金・通話料等
- オプションサービス
- サービスエリア
- 本電話機の修理
- 本電話機の紛失
- その他、通信サービスについて

ワイモバイル カスタマーセンター

■総合窓口（通話料有料） ※「だれとでも定額」「スーパーだれとでも定額」の無料通話対象となります。

ワイモバイルの スマートフォン・ケータイから **151**　　一般電話などから **0570-039-151**

[オペレーター対応時間] 9:00 ～ 20:00（年中無休）

■各種お手続き（通話料無料）

ワイモバイルの スマートフォン・ケータイから **116**　　一般電話などから **0120-921-156**

[受付時間] 自動音声応答にて24時間受付（年中無休）

本電話機に関するご相談

■ご相談窓口（JRC サポートセンター） [受付時間] 平日のみ 9:00 ～ 17:00

本電話機・携帯電話から　**042-537-0726**

固定電話・公衆電話から　**0570-003899（ナビダイヤル）**

サポート Web サイト　**http://www.jrcphs.jp/**

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

ご相談窓口でお受けした個人情報は、本電話機に関するご相談、お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。

■ 保証書

保証書は個装箱に付いています。
お買い上げ日・販売店名などの記入をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。なお、保証期間中でも有料となることがあります。
無料修理規定の記載内容をご確認ください。

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書や電話機本体、電池パック、AC アダプタの警告表示などの注意事項に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。修理の際には、保証書をご用意いただき、ワイモバイル カスタマーセンターまでお問い合わせください。
2. 保証期間内でも次の場合は有料修理とさせていただきます。
   - イ . 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障や損傷
   - ロ . お買い上げ後の輸送、落下、水濡れなどによる故障や損傷
   - ハ . 公害や火災、地震、雷、風水害、その他の天災地変など、あるいは異常電圧、指定外の電源（電圧、周波数）使用等による故障や損傷
   - ニ . 本製品に接続した当社指定外の機器および消耗品（電池パック等）に起因する故障や損傷
   - ホ . 保証書のご提示がない場合
   - ヘ . 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
   - ト . 消耗部品（電池パック等）などが消耗し取り替えを要する場合
   - チ . 電池パック等の液漏れによる故障、損傷
3. 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
5. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証は保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■ 修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、取扱説明書の「故障かな？ちょっと確認してください」（☞ 8-2 ページ）をお読みのうえご確認ください。
それでも異常が認められる場合には、使用を中止し、ワイモバイル カスタマーセンターにご相談ください。

◎ **保証期間中の修理は**
保証書の記載内容により、無料修理いたします。

◎ **保証期間を過ぎているとき**
修理によって機能が回復可能でお客様がご希望の場合は、有料で修理を承ります。

連絡していただきたいこと
- 製品名、お買い上げ年月日
- 故障または異常の状況を具体的に、できるだけ詳しく
- お客様のお名前、ご住所、お電話番号

■ 現品表示の意味

本電話機と個装箱には、以下に示す現品表示が記載されています。



① 1.9- 1.9GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備を表します。
② P デジタルコードレス電話の無線局の種類（時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話）を表します。

■ 補修用性能部品の最低保有年数について

当社では、本製品の性能を維持するために必要な補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 7 年保有しています。

ご注意

- この電話機は、容易に開けられない構造となっております。むやみに中を開けて改造すると電波法に触れます。また、改造されますと修理をお引き受けできませんのでご注意ください。
- 修理内容により、電話帳の内容、受信メール、送信メール、録音データなどのお客様が登録・保存されたデータが消失する場合があります。大切な情報はあらかじめメモに控えたり、外部の記録媒体等にデータを保管してください。
- 本製品の故障・誤動作・電池の消耗、または停電などの外部要因で本電話機が使用できなかったことによる、通話および通話料金などの間接的損害または付随的補償については、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本取扱説明書の内容は 2015 年 4 月現在のものです。

PRINTED WITH SOYINK

この「取扱説明書」は環境にやさしい
大豆油インキを使用しております

7ZPAN0197E
2015.4　第 1.5 版